

Befestigung der NONOMO Federwiege mit der Türrahmenklammer

Bitte sorgfältig durchlesen und zur späteren Verwendung aufbewahren

Montage der NONOMO Federwiege:

Lösen Sie den Karabinerhaken aus der Federöse und verbinden die Federöse mit der Türrahmenklammer.

Achten Sie hierbei darauf, dass das Sicherheitsseil ebenfalls mit der Türrahmenklammer verbunden ist!

Verbinden Sie die NONOMO Babyhängematte mit dem großen Kettenschnellglied mit der Feder und stellen Sie auch hier sicher, dass das Sicherheitsseil mit dem Kettenschnellglied verbunden ist.

Montage der Türrahmenklammer im Türrahmen:

Der Abstand zwischen dem Rand des Türrahmens und der Wand muss mindestens 20 mm betragen, d.h. es müssen auf jeder Seite des Türrahmens mindestens 2 cm als Auflage für die Klammer vorhanden sein.

Die Tiefe der Türzarge bzw. die Wandstärke darf maximal 30 cm betragen.

Sichern Sie die Tür, damit diese nicht zuschlagen kann.

Vergewissern Sie sich, dass die Türklammer hält, bevor Sie Ihr Baby in die NONOMO-Federwiege legen.

Sicherheitshinweise:

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

Nicht für Kinder verwenden, die bereits zu schwer sind für die Türklammer. Die Klammer ist belastbar bis 15 kg.

Nur leichtes Schwingen, kein Schaukeln!

Sorgen Sie dafür, dass die NONOMO-Federwiege möglichst im rechten Winkel zur Tür aufgehängt ist!

Jegliche Veränderungen an der Türklammer führen zum Verlust der Haftungsverpflichtung durch den Hersteller.

